






# 宝塚市役所 (宝塚市)

**凡例**

- 緊急輸送道路 (市町管理道路) 占用制限指定必要箇所
- 緊急輸送道路 (高規格幹線道路等)
- 緊急輸送道路 (一般道)
- 緊急輸送道路 (事業中)

※青文字の数字は対象区間の区間番号を示す  
 ※黒文字の数字は対象区間の起終点番号を示す






# 宝塚警察署 (宝塚市)

**凡例**

- 緊急輸送道路 (市町管理道路)
- 占用制限指定必要箇所
- 緊急輸送道路 (高規格幹線道路等)
- 緊急輸送道路 (一般道)
- 緊急輸送道路 (事業中)

※青文字の数字は対象区間の区間番号を示す  
 ※黒文字の数字は対象区間の起終点番号を示す





# 阪神北県民局（宝塚市）

**凡例**

- 緊急輸送道路（市町管理道路）
- 占用制限指定必要箇所
- 緊急輸送道路（高規格幹線道路等）
- 緊急輸送道路（一般道）
- 緊急輸送道路（事業中）

※青文字の数字は対象区間の区間番号を示す  
 ※黒文字の数字は対象区間の起終点番号を示す  
 JR中山寺駅南

